

# Empfindlichkeitsreihe



ASA320



ASA160



ASA80



## Bildrauschen:

Auf den Flächen tauchen andersfarbige Pixel auf. Fehlgeleitete Elektronen in den CCD-Zellen sind dafür die Ursache. Das Bildrauschen nimmt mit längeren Belichtungszeiten und bei steigender Temperatur zu. Diese Erscheinung ist mit der Grobkörnigkeit von hochempfindlichen KB-Filmen vergleichbar!