

Empfindlichkeit



ISO 320



ISO 160



ISO 80



Bildrauschen:

In sonst homogenen Flächen eines Bildes treten andersfarbige Pixel auf. Die Ursachen dafür sind fehlgeleitete Elektronen in den CCD-Zellen. Das Bildrauschen nimmt mit längeren Belichtungszeiten und bei steigender Temperatur zu. Diese Erscheinung ist mit der Grobkörnigkeit von hoch empfindlichen KB-Filmen vergleichbar.